

Installation Groomer sur BM:



Il est important de noter que le groomer est réservé au terrain de sport uniquement, le terrain doit également être soigné et propre.

Il ne faut pas utiliser le Groomer sur un terrain accidenté, qui traverse des sentiers ou qui est recouvert de feuilles et de branches durant certaine partie de l'année.

Installation Groomer:

1. Placer le Groomer sur le châssis.

Le Groomer se place au niveau des longerons dans les inserts prévu initialement pour les brosses. *Loctite Bleu*



2. Couper les ressorts à bonne distance quand le robot est sur le terrain. (Environ 15 mm au-dessus du sol) *Pince coupante*

Le but des ressorts est de redresser (pas arracher) l'herbe, d'où l'importance de bien couper les ressorts pour ne pas endommager le terrain. (Répéter l'opération pour les 40 ressorts)

La règle théorique est :

- Si je tonds à 30mm, les ressorts son coupé a 15mm du sol.

OK



NOK

